


## Instrucțiuni de utilizare pentru moara de cereale “MM”

Felicitări pentru alegerea pe care ați făcut-o, achiziționând această moară de calitate, care beneficiază de o garanție de 5 ani! Pentru a exploata această moară de cereale în condiții optime, o perioadă cât mai îndelungată, vă recomandăm să citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.



### Parametrii tehnici

Piatra de moară: 90 mm (aliaj de corund și ceramică extrem de durabil)

Capacitate: 6-8 kg / oră (120 grame / minut)

Motor: 220 V / 200 W / 1300 U (cu protecție de suprasarcină)

Greutate: 7.3 Kg

Înălțime: 31 cm

### Reguli generale

- Folosiți doar cereale selecționate, pentru a evita deteriorarea angrenajelor din moară prin introducerea unor pietricele sau alte corpuri străine.
- Folosiți doar cereale uscate. Cele care nu sunt suficient de uscate, vor înfunda moara! Se pot măcina o gamă largă de cereale uscate precum grâu, secară, orz, ovăz, mei, etc. Nu se recomandă măcinarea semintelor oleaginoase (floarea soarelui, in, etc.).
- Nu măcinați făina a doua oară.
- Pentru a păstra frumusețea carcasei de lemn, evitați sursele de căldură excesivă din apropierea acesteia.
- Moara este destinată pentru uz casnic, nu industrial.
- Moara trebuie poziționată pe o suprafață dreaptă și robustă (o masă sau pe blatul de la bucătărie), în așa fel încât grila de aerisire de sub aparat să nu fie obstrucționată.
- Asigurați-vă că recipientul pentru făină este suficient de mare încât să nu blocheze ieșirea. De regulă, făina măcinată are volumul de două ori mai mare decât volumul boabelor.
- Dacă cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de către persoane autorizate.
- A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
- A nu se lăsa moara în funcțiune, nesupravegheată.

## Utilizare

- Reglați finețea de măcinare, prin rotirea părții superioare a aparatului. Pentru a putea regla finețea de măcinare, este nevoie să țineți apăsată siguranța maro. Pentru o granulație mai fină trebuie să rotiți partea mobilă în sensul acelor de ceasornic, iar pentru o granulație mai mare, în sens invers acelor de ceasornic. După reglaj, siguranța trebuie să revină în poziția obișnuită.
- Umpleți cu cereale recipientul morii.
- Porniți moara prin comutarea întreruptorului.

## Curățare

După o perioadă mai îndelungată de păstrare, se poate curăța făina rămasă în interiorul morii. Acest lucru poate fi făcut cu ușurință cu ajutorul unui aspirator.

Se reglează moara pentru un măciniș cu granulație ridicată (prin mărirea distanței între pietrele de moară), și aspirarea gurii de ieșire.

Se poate înlătura integral partea superioară morii, având acces direct la pietrele de măciniș permițând astfel o curățare mai ușoară. Partea superioară poate fi înlăturată prin apăsarea siguranței și desfiletarea ei în sens invers acelor de ceasornic.

Scoateți întotdeauna cablul de alimentare din priză când desfaceți partea superioară a morii!

Carcasa de lemn se poate curăța folosind o cârpă sau un burete moale.

Nu folosiți niciodată curățători abrazivi!

Nu curățați niciodată moara prin scufundare în apă!

## Probleme și soluții

Morile de cereale „MM” sunt foarte fiabile, însă dacă totuși se întâmplă să vă întâlniți cu următoarele probleme, iată și câteva sfaturi:

- Motorul nu pornește
  - Este cablul de alimentare în priză? Este întreruptorul comutat pe „Pornit”?
  - Reglați măcinișul la o granulație mai ridicată.
- Moara se oprește în timpul utilizării
  - Motorul se oprește, datorită încărcării extreme sau utilizării incorecte. Siguranța termică a motorului decuplează, iar după câteva minute de răcire, moara poate fi utilizată din nou. Dacă problema re apare, trebuie identificată cauza: cerealele insuficient uscate, corpuri străine în moară, distanța prea mică între pietrele de moară.
- Granulația nu poate fi setată în direcția „mai fin”
  - Există dopuri de făină sau corpuri străine între discuri care împiedică acest lucru. Acestea pot fi înlăturate prin desfacerea părții superioare a morii, și înlăturarea acestora prin aspirare.
- Moara face un sunet ciudat care persistă în timpul măcinișului
  - Creșteți granulația măcinișului pentru câteva momente, după care reveniți la granulația dorită.